

## Mise à la terre du mât, simple, nu $\varnothing = 7 \text{ mm}$

Référence 100205

